

【ASSAシリンダー交換】

①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。

②ASSAシリンダーを交換します。（下左図）

③室内側サムターンを止めているネジを外します（下中図）

※このネジは外側のエスカッション（シリンダー周りの座）とサムターンを固定しています。

④サムターンが外れました（下右図）



⑤シリンダーが落ちないように注意しながら

シリンダーを固定しているネジを外します（下左図）

⑥シリンダーとエスカッション（シリンダーの周りの座）室内側のパーツが外れました（下中図）

⑦ケースの十字の切り込みの尖っている部分が下になっていることを確認します（下右図）

※十文字の1箇所だけ尖っています。



⑧扉の切り欠きに、エスカッションをはめ込み、シリンダーを付けていきます（下左図）

※シリンダーを付ける際、鍵を挿してつけないようにお願いいたします。

※デットボルト（カンヌキ）が引っ込んでいることを確認してください。

⑨室内側もケースの十字の切り込みの尖っている部分が下になっていることを確認します（下中図）

※十文字の1箇所だけ尖っています。

⑩シリンダーを固定するパーツを付けます（下右図）

※サムターンが縦の状態で行うので、テールピース（板状の部品）は横になるように取り付けます



⑪室内側からネジを締めシリンダーを固定します。テールピース（板状の部品）は横です（下左図）

⑫シリンダーが固定されました（下右図）



⑬テールピースに合わせて、サムターンを取り付けます（下左図）

⑭ネジを締め室外側のエスカッション（シリンダーの周りの座）に固定し完成です（下右図）



⑮鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平になっているかサムターンは作動するか確認をお願いいたします。