

【HPD40KJシリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②部屋内側ケースのネジを外す。



- ③内側のケースを左右に少し動かし、ケースを外す
ケースと一緒にHPD40KJシリンダーが扉から外れます。
- ④ケースのレバーを（下左図）下に下げ、シリンダーが固定されているスピンドル（つめ）をずらしします。
レバーを下げるとスピンドルが動きますので、ケースをレバーごと握りスピンドルを動かします（下右図）
- ⑤シリンダーを止めている平ネジが見えるので、ネジを2箇所外します。



- ⑥ケースにマルチロックHPD40KJを取り付けます。
- ⑦ネジ穴の位置が合うようにシリンダーを差し込み、平ネジを2箇所止めます。
マッスルマンが上を向くように取り付けて下さい。
- ⑧外した時と同じように、ケースのレバーを下げスピンドル（つめ）をずらし、ネジを止めます。（上右図）
- ⑨ドアにシリンダーを取り付けます。
スピンドルの位置が上下にありますので（下左図）
扉の穴の切り欠きも上下になるように合わせて下さい。（下右図）



- ⑩外した時と同じように、ケースを左右に軽く動かし扉にケースをはめ込みます。
- ⑪最後にネジを止めて完了です。
- ⑫鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平か確認をお願いいたします。