

【SWLSPシリンダー交換】

①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。

②室内側のサムターンを外します。

ねじ止めではないので本体を左に（反時計方向）に回し外します（下左図）

③サムターンが外れました（下中図）

④左右に並んだネジを外します。このネジがシリンダーを止めています（下右図）



⑤シリンダーが外れました（下左図）

⑥サムターン、サムターン下のパーツ、ネジ、シリンダーが外れました（下中図）



⑦マルチロックのSWLSPを取り付けます。（下左図）

⑧SWLSPはネジ山が切ってあるのでリングを回すことによって

扉厚の調整が出来ます。リングが前に出る→ネジ部分が長くなります（下右図）



- ⑨マッスルマンマークを上にしてシリンダーを取り付けます（下左図）
- ⑩シリンダーを押さえながら、室内側のネジを締め止めていきます（下中図）
- ⑪サムターンを縦にし本体を右に回し取り付けます（下右図）



- ⑫鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平になっているかサムターンを横にした時に施錠するか確認をお願いいたします。