

【チューブラ錠の取り付け方】

①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。

②チューブラ錠を交換します（下左図）

③室内側サムターンのネジを外します（下右図）



④室内側（サムターン側）が外れました（下左図）

⑤室外側（シリンダー側）も同時に外れます（下右図）

